



**WALL-MOUNTING TEMPLATE
GABARIT DE MONTAGE MURAL**

Plantilla para montaje en pared
Wandhalterungs-Schablone
Schema di montaggio a muro
Mall för väggmontering
Sjabloon voor muurbevestiging
Szablon utawiający montaż ścienny

MAGNIFI MAX AX SR


1 Before you begin, please review the safety instructions in the box and the wall-mounting instructions in the online manual at polkaudio.com/MagnifiMaxAXSR

Avant de débuter, veuillez consulter les consignes de sécurité indiquées dans la boîte et les instructions de montage mural sur le manuel en ligne à l'adresse polkaudio.com/MagnifiMaxAXSR




1 Using a level, align and tape the template on the wall at least 7.5 inches (20 cm) below your TV so that your TV does not interfere with the sound from the up-firing speakers.

À l'aide d'un niveau, alignez et collez le gabarit sur le mur à au moins 7,5 pouces (20 cm) en dessous de votre téléviseur afin que votre téléviseur n'interfère pas avec le son des haut-parleurs à émission verticale.





2 Mark the location of the mounting holes on the wall with a sharp tool.

Marquez l'emplacement des trous de montage sur le mur avec un outil pointu.




3 Install the proper mounting hardware (not included) for your particular wall surface at the marked locations. If needed, consult a professional.

Installez le matériel de montage approprié (non inclus) pour votre surface murale particulière aux endroits marqués. Si nécessaire, consultez un professionnel.




4 (Optional) Attach the wall-mounting spacers if more room is needed to pass cables behind the bar. Peel backing off spacer and press firmly to attach.

(Facultatif) Fixez les entretoises murales si vous avez besoin de plus d'espace pour passer des câbles derrière la barre. Décollez l'entretoise et appuyez fermement pour la fixer.



5 Install the sound bar onto the mounting hardware and make sure it is secure.

Installez la barre de son sur le matériel de montage et assurez-vous qu'elle est bien sécurisée.



1 Antes de empezar, revise las indicaciones de seguridad que se encuentran en la caja y las instrucciones para el montaje en la pared en el manual en línea, disponible en polkaudio.com/MagnifiMaxAXSR

Innan du börjar ber vi dig att läsa säkerhetsinstruktionerna i kartongen, samt väggmonteringsanvisningarna i online-manualen på polkaudio.com/MagnifiMaxAXSR

1 Con la ayuda de un nivel, alinea y pega con cinta adhesiva la plantilla en la pared al menos 20 cm (7,5 pulgadas) por debajo del televisor, de modo que el televisor no interfiera con el sonido de los altavoces orientados al techo.

Använd ett vattenpass för att räkta in och tejpa fast mallen på väggen minst 20 cm under TV:n, så att TV:n inte stör ljudet från de uppåtriktade högtalarna.



2 Marca los agujeros en la pared con la ayuda de un objeto afilado.

Markera hårens placering på väggen med ett vasst verktyg.

Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher mit einem scharfen Werkzeug an der Wand.

3 Instale el equipo de montaje adecuado (no incluido) para la superficie de su pared en particular en las ubicaciones marcadas. Si es necesario, consulte a un profesional.

Installera rätt monteringsfästen (ingår ej) som är lämplig för din vägg på de markerade platserna. Rådfråga en fackman vid behov.

Bringe die für Deine Wandoberfläche geeigneten Halterungen (nicht im Lieferumfang enthalten) an den markierten Stellen an. Wende Dich bei Bedarf an einen Fachmann.

4 (Optional) Acople los espaciadores de montaje en pared si se necesita más espacio para pasar los cables detrás de la barra. Despeje el espaciador de retroceso y presione firmemente para colocarlo.

(Valfrött) Fäst väggfästet om det behövs mer utrymme för att skicka kablar bakom stängsen. Skala av distansen och tryck hårt för att fästa.

5 Coloca la barra de sonido sobre los accesorios de montaje y asegúrate de que quede firmemente montada.

Installera din soundbar på monteringsfästena och se till att den sitter säkert.

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die in der Verpackung beigelegten Sicherheitshinweise und die Wandmontage-Anweisungen im Online-Handbuch unter polkaudio.com/MagnifiMaxAXSR

Lees voordat u begint de veiligheidsinstructies in de doos en de instructies voor wandmontage in de online handleiding op polkaudio.com/MagnifiMaxAXSR

1 Richten Sie die Schablone mit einer Wasserwaage an der Wand aus und kleben Sie diese mindestens 20 cm (7,5 Zoll) unter Ihrem Fernseher fest, damit Ihr Fernseher nicht den Klang der nach oben gerichteten Lautsprecher beeinträchtigt.

Gebruik een waterpas, lijn het sjabloon uit op de muur en zet het met tape op minimaal 20 cm (7,5 inch) onder uw televisie vast, zodat uw televisie het geluid van de omhoog gerichte luidsprekers niet verstoort.



2 Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher mit einem scharfen Werkzeug an der Wand.

Markeer de locatie van de bevestigingsgaten op de muur met een scherp stuk gereedschap.

Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher mit einem scharfen Werkzeug an der Wand.

3 Installe el equipo de montaje adecuado (no incluido) para la superficie de su pared en particular en las ubicaciones marcadas. Si es necesario, consulte a un profesional.

Installeer het juiste montage materiaal (niet inbegrepen) voor uw specifieke wandoppervlakte op de gemarkeerde locaties. Raadpleeg indien nodig een professional.

Bringe die für Deine Wandoberfläche geeigneten Halterungen (nicht im Lieferumfang enthalten) an den markierten Stellen an. Wende Dich bei Bedarf an einen Fachmann.

4 (Optional) Acople los espaciadores de montaje en pared si se necesita más espacio para pasar los cables detrás de la barra. Despeje el espaciador de retroceso y presione firmemente para colocarlo.

(Optioneel) Bevestig de afstandhouders van de wandbevestiging als er meer ruimte nodig is om kabels achter de bar door te passeren. Abziehend abziehen und fest drücken, um es zu befestigen.

5 Hängen Sie die Soundbar an die zuvor angebrachte Halterung (Schrauben) und stellen Sie einen festen Halt sicher.

Monteer de soundbar op de bevestigingsmiddelen en zorg dat deze goed vast zit.

Prima di iniziare, rivedi le istruzioni di sicurezza nella confezione e le istruzioni per il montaggio a parete nel manuale online sul sito web polkaudio.com/MagnifiMaxAXSR

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa znajdującymi się w opakowaniu oraz instrukcją montażu na ścianie w podręczniku online na stronie polkaudio.com/MagnifiMaxAXSR

1 Utilizando una regla, alinea e fissa la sagoma al muro ad almeno 20 cm (7,5 pollici) sotto il televisore, in modo che il televisore non interferisca con il suono proveniente dagli altoparlanti up-firing.

Używając poziomicy, wyrównaj i przyklej szablon na ścianie co najmniej 20 cm poniżej telewizora, tak aby telewizor nie zakłócał dźwięku z głośników skierowanych ku górze.



2 Segna la posizione dei fori di montaggio sulla parete con uno strumento appuntito.

Zaznacz na ścianie położenie otworów montażowych ostro zakończonym narzędziem.

Markieren Sie die Position der Befestigungslöcher mit einem scharfen Werkzeug an der Wand.

3 Installa gli elementi di fissaggio appropriati (non inclusi) per la superficie della tua specifica parete nelle posizioni contrassegnate. Se necessario, consulta un professionista.

Zainstaluj we wszystkich oznaczonych miejscach osprzet montażowy (nie jest zawarty w zestawie) odpowiedni do danej powierzchni ściany. W razie potrzeby zasięgnij porady specjalisty.

Bringe die für Deine Wandoberfläche geeigneten Halterungen (nicht im Lieferumfang enthalten) an den markierten Stellen an. Wende Dich bei Bedarf an einen Fachmann.

4 (Facoltativo) Collegare i distanziali a parete se è necessario più spazio per passare i cavi dietro la barra. Staccare il distanziale e premere saldamente per attaccare.

(Optionalnie) Przymocuj podkładki dystansowe do montażu ściennego, jeśli potrzeba więcej miejsca, aby przekażać kable za barą. Odkleić podkładkę dystansową i mocno docisnąć, aby ją przymocować.

5 Installa la soundbar sul supporto di montaggio e assicurati che sia stabile.

Przymocuj soundbar do ściany z użyciem wybranego osprzetu montażowego i sprawdź poprawność montażu.

Wall Mounting Template dimensions: **W 1143 mm x H 71 mm**